



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Подрозетник	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Кронштейн правый	
5	2	Болт М6х16	
6	4	Болт М10х110	
7	2	Болт М12х70	
8	4	Болт М10х1,25х40	
9	6	Болт М12х1,25х40	
10	2	Гайка М6	
11	4	Гайка М10	
12	6	Гайка М12х1,25	
13	2	Гайка М12	
14	12	Шайба 10	
15	16	Шайба 12	
16	4	Шайба 6	
17	8	Шайба 10Г	
18	6	Шайба 12Г	
19	2	Шайба 6Г	
20	1	Крюк	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять бампер.
2. Снять датчик с вставки.
3. Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
4. Установить левый кронштейн ТСУ, закрепив приложенным крепежом в соответствии со схемой установки.
5. Установить правый кронштейн и закрепить.
6. Установить и закрепить балку ТСУ.
7. Установить датчик на балку и закрепить болтами М6.
8. Затянуть весь крепеж.
9. Установить бампер.
10. Установить шар, подрозетник и розетку.
11. Выполнить монтаж электропроводки.
12. Рекомендуется устанавливать ТСУ в специализированных мастерских.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-52116522-05. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО «БАЛТЕКС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ