

# WESO

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Exeed TXL 2021->



## Гарантийный талон модуля 024-020

Модель а/м: \_\_\_\_\_

Дата монтажа: \_\_\_\_\_

Рег. номер: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

VIN а/м: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Подпись владельца \_\_\_\_\_

### Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте <https://weso.ru/smart/> После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
  - повреждения по причине неправильной установки устройства,
  - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
  - повреждения, связанные с неправильным использованием,
  - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

### Универсальный блок for Exeed

Voltage: 9 - 24  
Max current in STB mode: 10 mA  
Max current in OPR mode: 10 A

**024-020 WESO**

VL name VL power

1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W



[www.weso.ru](http://www.weso.ru)

4630198524888



арт. 024-020

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Exeed TXL 2021->

# WESO

# WESO

арт. 024-020



[www.weso.ru](http://www.weso.ru)

Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 18  
Тел. (353 63) 7-05-06, факс: (353 63) 7-13-20  
<https://oris-farcor.ru> Сделано в России

[www.weso.ru](http://www.weso.ru)



4630198524888

# WESO

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Exeed TXL 2021->

арт. 024-020



4630198524888

# WESO

Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 18  
Тел. (3537) 42-88-24

[www.weso.ru](http://www.weso.ru) Сделано в России

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD	красный стоп-сигнал
BL	синий противотуманки
YL	жёлтый левый поворотник
GR	зелёный правый поворотник
BR	коричневый габариты
RD	красный + питание
BK	чёрный масса
WT	белый масса

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Универсальный блок for Exeed
- Кабель
- 20 pin разъем
- Блок управления
- Установочный комплект розетки

**ИНСТРУМЕНТ**

- Блок управления
- Шлейф
- Розетка
- Пыльник
- Установочный комплект розетки

Управление сигналом ПТФ: при включении сигнала ПТФ на а/м и выключении его без задержки – ПТФ прицепа остается гореть, ПТФ на а/м гаснет, для отключения такого режима необходимо еще раз включить ПТФ и, через паузу, выключить. Выключайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

