



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Страна сборки	Период выпуска	кузов/vin/серия	Тип и V ДВС	Тип КПП	Хар-р привода	Другие особенности
ТСУ Mi.Ou.141.R(K)	Mitsubishi Outlander III		2014-2016 2016-					305.995 VK

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.995 Рама ТСУ	1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ	1
3	745.775 Кронштейн	1
4	745.776 Кронштейн	1
5	745.777 Кронштейн	1
6	713.006-01 Сцепной шар	1
7	747.027 Палец	1
8	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
Комплект крепежа 273.715		
9	Болт M10x1,25x30	6
10	Болт M10x30	2
11	Болт M10x110	2
12	Болт M12x40	4
13	Гайка M10	4
14	Гайка M12	3
15	Гайка M24	1
16	Шайба гроверная 10	10
17	Шайба гроверная 12	4
18	Шайба гроверная 24	1
19	Шайба увеличенная 10	14
20	Шайба 12	7
21	Шайба 24	1

3. УСТАНОВКА



1. Снять глушитель с резиновых опор.
2. Закрепить кронштейн 5 через сквозные отверстия в лонжероне болтами M10x110.
3. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами M10x1,25x30.
4. Соединить кронштейны 4 и 5 болтами M10x30.
5. Установить раму 1, закрепить ее болтами M12x40 к кронштейнам 3 и 4.
6. Затянуть крепеж.
7. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 8.
8. Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.


Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому

Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru

некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.



Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru