

Инструкция по установке фаркопа Mazda BT-50 & Ford Ranger

Лист 1

Артикул: 9026.32

Допустимая полная масса прицепа, кг: 2000


Год выпуска: 2006

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 32.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1. Снять штатный бампер с машины, далее не используется.
- 2. Установить кронштейны поз.4, используя две штатные точки, а для третьей используйте закладную планку. Болты крепления кронштейнов не затягивать.
- 4. Установить штангу поз.1 и проставки поз.5
- 5. Выполнить обтяжку крепежа.
- 6. Подключить электрику.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ				
1	1	Штанга		2957.31/010
2	1	Крюк		KU-01-24
3	2	Планка закладная		1608.31/040
4	2	Кронштейн		
5	2	Проставка		
6	1	Палец		1609/001
7	2	Болт M10x30	6	DIN 933
8	4	Болт M12x1,25x50	W	DIN 960
9	1	Болт M12x1,25x30	W	DIN 960
10	1	Винт М10х25	©	DIN 912
11	3	Гайка M12x1,25	6	DIN 934
12	2	Шайба 10	0	DIN 9021
13	8	Шайба 12	0	DIN 125A
14	5	Шайба 12 Г	0	DIN 127
15	1	Пружинный фиксатор Ф4	9	DIN 11024
16	1	Подразетник		PZ-01

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО	О ПРОДАЖЕ:

Дата продажи_____ Подпись____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

_