


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Установить крепежную пластину "2" вертикально в заднюю поперечную балку.
2. Наживить основание "1" с оборотной стороны через штатные отверстия задней балки к крепежной пластине "2".
3. Наживить основание "1" к закладным "6" и "7" через балку.
4. Положить в лонжероны закладные "5" и наживить кронштейны "3" к основанию "1" и закладным в лонжеронах.
5. Вставить крюк "18", зафиксировав его деталью "4".
6. Установить подрозетник и обтянуть всю конструкцию.

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Основание	
2	1	Пластина крепежная	
3	2	Кронштейн	
4	1	Палец	
5	2	Планка закладная	
6	2	Планка закладная	
7	4	Планка закладная	
8	1	Пружинный фиксатор	
9	2	Болт M8x20	
10	4	Болт M8x30	
11	1	Болт M10x20	
12	10	Болт M10x30	
13	1	Гайка M10	
14	8	Шайба 10 г	
15	6	Шайба 8	
16	10	Шайба 10 увел.	
17	1	Шайба 10	
18	1	Крюк	
19	1	Подрозетник	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ