

WESO

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Chery Tiggo 7Pro 2019->



Гарантийный талон модуля 024-018

Модель а/м: _____

Дата монтажа: _____

Рег. номер: _____

М.П.

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте <https://weso.ru/smart/> После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Универсальный блок For Chery

Voltage: 9 - 30 V
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

024-018 WESO

VL name VL power

1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W



www.weso.ru



арт. 024-018

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Chery Tiggo 7Pro 2019->

WESO

WESO

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Chery Tiggo 7Pro 2019->

арт. 024-018



www.weso.ru

Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» 462800, Оренбургская обл., п. Новороск, ул. Шосейная, д. 18 Тел. (353 63) 7-05-06, факс (353 63) 7-13-20 <https://oris-farrop.ru> Сделано в России

www.weso.ru



4630198524864

WESO

Штатный электрокомплект для подключения фаркопа Chery Tiggo 7Pro 2019->

арт. 024-018



4630198524864

WESO

Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» 462800, Оренбургская обл., п. Новороск, ул. Шосейная, д. 18 Тел. (3537) 42-88-24

www.weso.ru Сделано в России


ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

STOP RD	красный	стоп-сигнал
BL	синий	противотуманки
YL	жёлтый	левый поворотник
GR	зелёный	правый поворотник
BR	коричневый	габариты
RD	красный	+ питание
BK	чёрный	масса
WT	белый	масса

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТ



Управление сигналом ПТФ: при включении сигнала ПТФ на а/м и выключении его без задержки - ПТФ прицепа остается гореть, ПТФ на а/м гаснет, для отключения такого режима необходимо еще раз включить ПТФ и, через паузу, выключить. Выключайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.



АВТОМОБИЛЬ ПРИЦЕП

